



Nastavení telefonu Yealink T21 E2



Zapojení telefonu

V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte telefon Yealink se zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor kabelu zasuňte do zdířky na telefonu kde je napsáno internet. Telefon připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.



Typy kabelů:

 ethernetový kabel

 napájecí kabel

Nastavení telefonu

1) Zjištění IP adresy telefonu

Zapojte telefon podle obrázku č. 1. Pro vstup do webového rozhraní telefonu je nutné zjištění IP adresy. Pro zobrazení IP adresy na displeji Vašeho telefonu stiskněte tlačítko OK na telefonu (viz obrázek č. 2).“ na prvním řádku na display se zobrazí IPv4 IP tedy IP adresa zařízení.



(obrázek č. 2)

2) Přihlášení do webového rozhraní zařízení

IP adresu zobrazenou na displeji telefonu zadejte do webového prohlížeče (viz obrázek č. 3) a stiskněte ENTER. Pro přihlášení do zařízení zde zadejte Jméno a heslo. Z výroby je nastaveno admin a admin. Poté kliknete na přihlášení.

umpto=status

Přihlášení

Enterprise IP Phone SIP-T21P_E2

Jméno	<input type="text" value="admin"/>
Heslo	<input type="password" value="•••••"/>

↑ 3

Po přihlášení do telefonu vyberete záložku Účet a zde vyplníte podle obrázku (viz obrázek č. 4). Nejprve vyberete povolit účet, dále do položek název, jméno na display, registrační jméno a uživatelské jméno zadáte Vaše tel číslo. Do položky heslo zadáte SIP heslo ze zákaznické zóny muj.fayn.cz. Poté už jen zadáte adresu SIP serveru tedy sp.fayn.cz a dole na stránce stisknete potvrdit.

The screenshot shows the 'Účet' configuration page for a Yealink T21 E2 phone. The page is in Czech. The 'Účet' tab is selected. The 'Účet 1' dropdown menu is highlighted with a red box. Below it, the 'Vypnuto' dropdown is set to 'Zapnuto'. The 'Název', 'Jméno na displeji', 'Registrační jméno', and 'Uživatelské jméno' fields all contain the number '530338355'. The 'Heslo' field contains a series of dots. The 'Adresa SIP serveru' field is highlighted with a red box and labeled '2', containing 'sp.fayn.cz'. The 'Port' field is set to '5060'. The 'Přenos' dropdown is set to 'UDP'. The 'Vypršení přihlášení (vteřiny)' field is set to '3600'. The 'Počet opakování serveru' field is set to '3'. The 'Povolit Odchozí Proxy Server' dropdown is set to 'Vypnuto'. The 'Odchozí Proxy Server 1' and 'Odchozí Proxy Server 2' fields are empty, and their 'Port' fields are set to '5060'. The 'Interval záložní proxy' field is set to '3600'. The 'NAT' dropdown is set to 'Vypnuto'. At the bottom, the 'Potvrdit' button is highlighted with a red arrow and labeled '3', and the 'Storno' button is also visible. The page footer contains the text 'Copyright © 1998-2019 **Inc. All Rights Reserved'.

(obrázek č. 4)

Potřebné údaje naleznete v samoobsluze na webové stránce fayn.cz/samoobsluha.

Po přihlášení do samoobsluhy stisknete ikonu . Na další webové stránce opět klikněte na ukázanou ikonu telefonu. Nakonec klikněte na . Zde se zobrazí potřebné SIP heslo.

Telefonní číslo zadávejte BEZ předvolby 420.

V záložce Síť je potřeba upravit nastavení RTP portů. Přejdeme tedy do nabídky pokročilý a zde editujeme Položku lokální RTP port. Bude zde nastaven rozsah od 10000 do 20000 jak je uvedeno na obrázku 5. Po uložení se telefon restartuje. Jakmile se telefon restartuje bude již zaregistrovaný připravený k použití.

The screenshot shows the Yealink T21 E2 web interface. The 'Síť' (Network) tab is selected. The 'Pokročilý' (Advanced) sub-tab is active. The 'Lokální RTP Port' (Local RTP Port) section is highlighted with a red box, showing 'Max RTP Port (1024~65535)' set to 20000 and 'Min RTP Port (1024~65535)' set to 10000. A red arrow points to the 'Síť' tab, and another red arrow points to the 'Pokročilý' sub-tab. A red box around the RTP port settings is labeled with a '3'. A 'Poznámka' (Note) section on the right explains VLAN and QoS.

(obrázek č. 5)

Nastavení zařízení je v pořádku a přesto nemůžete telefonovat?

- ✓ zkontrolujte, zda funguje připojení k internetu
- ✓ zkontrolujte, zda jsou všechny kabely k zařízení správně připojeny
- ✓ zkontrolujte SIP heslo, které do nastavení zadáváte, zda souhlasí s heslem na Vašem účtu v samoobsluze FAYN
- ✓ zkuste zařízení restartovat (cca na 20 vteřin vypojte zařízení z elektrické sítě a znovu připojte)