

Nastavení bezdrátového telefonu Yealink W71P a W73P



Zapojení telefonu

V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Yealink a zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor kabelu zasuňte do zdířky na základně IP telefonu. Základnu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.



Nastavení telefonu

1) Zjištění IP adresy telefonu

Zapojte telefon podle obrázku č. 1. Pro vstup do webového rozhraní telefonu je nutné zjištění IP adresy. Pro zobrazení IP adresy na displeji Vašeho telefonu stiskněte tlačítko na základně (viz obrázek č. 2), kdy se ukáže IP adresa na display telefonu. Případně můžete použít i program <u>Advanced IP Scanner</u>, který najdete na internetu.



(obrázek č. 2)

2) Přihlášení do webového rozhraní zařízení

IP adresu zobrazenou na displeji telefonu zadejte do webového prohlížeče (viz obrázek č. 3) a stiskněte ENTER.

$\leftarrow \rightarrow$	c (https://zjištěná	IP adresa		ם : ו ב
			DECT Ba	se W70B	
			Při	hlásit	
			L Uživatelské jm	éno	
			A Heslo	۵	
			Př	ihlásit	
obrázel	(č. 3)				

Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Volejte 530 33 55 33 v pracovní dny od 8:00 do 16:00 nebo piště na pomoc@fayn.cz.

Po zadání IP adresy do prohlížeče, se Vám zobrazí přihlašovací stránka (viz obrázek č. 4). Zde do prázdného políčka Username zadejte přihlašovací jméno a do Password heslo (defaultně je od výrobce přednastaveno jméno **admin** a heslo **admin**) poté stiskněte tlačítko **Login/Přihlášit**. Doporučujeme do zařízení nastavit svoje vlastní heslo a lépe jej tak chránit před možným útokem

-	admin	
	admin	¢

(obrázek č. 4)

3) Nastavení telefonního účtu

Po přihlášení se přesuňte na záložku **"Account/Účet"** a zde vyberte **"Register/Registrovat"** (viz obrázek č. 5).

Yealink I W70B					
1 Status V	A	4			
⊥ Účet	Učet	Učet 1	•		
	Stav registrace	Vypnuto			
Registrovat Z	Linka Aktivní	VYEN			
Základní					
Kodek	Název				
	Název na displeji				
Pokročilé	D 11 14 4				
Přířazení čísla	Registračni jmeno				
Přiřazení alarmu	Uživatelské jméno				

(obrázek č. 5)

Na následující stránce jsou uvedeny podrobnosti ohledně nastavení SIP účtu v zařízení. Potřebné údaje naleznete v Samoobsluze na webové stránce <u>fayn.cz/samoobsluha</u>.

Po přihlášení do samoobsluhy stiskněte ikonu . Na další webové stránce opět klikněte na ukázanou ikonu telefonu. Nakonec klikněte na 🔅 . Zde se zobrazí potřebné SIP heslo. Telefonní číslo zadávejte BEZ předvolby 420. 4) Dále vyplníte políčka podle obrázku (viz obrázek č.6) kde místo čísel vyplníte **Vaše telefonní číslo** a do Password/Heslo dáte **Vaše SIP heslo**. V "Sip Server 1 – Server Host/Adresa SIP serveru" vyplníte **sip.fayn.cz/sp.fayn.cz** a "Line Active/Linka Aktivní" přepnete za **ON/ZAPNUTO** a poté stisknete tlačítko **Confirm/Potvrdit** (viz obrázek č.6).

Účet	Účet 1 💌		
Stav registrace	Vypnuto		
Linka Aktivní	ZAPN		
Název	Vaše telefonní číslo bez +420		
Název na displeji	Vaše telefonní číslo bez +420		
Registrační jméno	Vaše telefonní číslo bez +420		
Uživatelské jméno	Vaše telefonní číslo bez +420		
Heslo	Vaše SIP heslo @		
SIP Server 1			
Hostitel serveru	sip.fayn.cz nebo sp.fayn.cz	Port	5060
Transport	UDP 💌		
Vyprší platnost serveru	3600		
Počty opakovaných pokusů serveru	3		

(obrázek č. 6)

5) Dále se přesunete na záložku **"Features/Funkce"** a zde vyberete **General Information/Obecné nastavení** (viz obrázek č.7).

Yealink w70B				
 Status 	~	Obecné informace		
💄 Účet	~	Čekajicí hovor	ZAPN	
🛞 Síť	~	Kód zapnutí čekajícího hovoru		
🔮 Funkce	1. ^	Kód vypnutí čekajícího hovoru		
Forward & DND		Klávesa pro odeslání	#	
Obecné informace	2.	Rezerva # v uživatelském jméně	ZAPN	
Alarm		Zpoždění obsazovacího tónu (sekundy)	0	
Andia				



6) Změníte nastavení "Povolit pouze SIP důvěryhodné servery" na **ZAPNUTO/ON** (viz obrázek č.8), toto nastavení se nachází ve spodní části seznamu nastavení a následně stiskněte tlačítko Potvrdit

Forward & DND	Čas automatického odhlášení (1~1000min)	5	
Obecné informace	Filtr čísel volání	,-	
Alarm	Přijmout pouze SIP důvěryhodné servery	ZAPN	
Audio	Všechny povolené IP	ZAPN	
Přepojení	Zobrazit číslo listu volání	Jméno	

(obrázek č. 8)

7) Dále se přesunete na záložku "Network/Sít" a zde vyberte "Advanced/Pokročilé" (viz obrázek č.9).

Yealink	W70B		
Status	~	LLDP	
👤 Účet	~	Aktivní	ZAPN
🚳 Síť	^	Interval mezi pakety (1~3600s)	60
Základní		CDP	
NAT		Aktivní	ZAPN
		Interval mezi pakety (1~3600s)	60
С Рипксе		VLAN	

(obrázek č. 9)

8) Změníte hodnotu "Lokální RTP Port", Max RTP Port na 20000 a Min RTP Port na 10000 (viz obrázek č.10), toto nastavení se nachází uprostřed seznamu nastavení a následně stiskněte tlačítko Potvrdit. Následně dojde k restartu zařízení, který potvrdíte tlačítkem "OK"



(obrázek č. 10)