

Návod na nastavení adaptéru Yealink TA100/TA200



Krok 1: Zapojení zařízení

Po stranách na zařízení se nachází 3 zdířky (4 zdířky u TA200) pro připojení určitých kabelů. Pro správnou funkci adaptéru je nutné propojit VoIP bránu s potřebným zařízením pomocí kabelů.

Propojte zdířku označenou na obrázku číslem 1 s přístupovým bodem k internetu (směrovač [router], přepínač [switch] nebo terminátor [modem]) standartním kabelem LAN.

Následně spojte telefon přes telefonní kabel se zdířkou označenou číslicí 2 (u TA200 jsou 2 zdířky).

Poté zapněte zařízení spojením zdroje napájení se zdířkou označenou na obrázku číslicí 3.



Typy kabelů:



Stále si nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 530 33 55 33 nebo na e-mailové adrese pomoc@fayn.cz vždy v pracovní dny od 8:30 do 16:30 hodin. Více na www.fayn.cz

Krok 2: Přístup ke konfiguraci

Na spodní straně adaptéru se nachází čárové kódy s číselnými údaji. Nalezněte údaj "MAC ID:".

Poté stáhněte aplikaci "Advanced IP Scanner" (webovou stránku ke stáhnutí naleznete <u>ZDE</u>) a spusťte instalaci. Vyberte Vámi preferovanou možnost.

Výběr jaz	zyka průvodce instalací 🛛 🗙 🗙	(
5	Zvolte jazyk, který se má použít během instalace:	
	Čeština (Czech) ~	
	OK St <u>o</u> rno]

Vyberi	pruvodce ir te, zda chcete	Advanced IF	oluktu Adı 9 Scanner 2	5 nainstalo	vat nebo	2.5. pouze spus	tit	Q
Vybert	te akci:							
() <u>I</u> n:	stalovat							
Pro pol	gram bude na čko "Rozšířen	ainstalován. O é nastavení".	Chcete-li zol	orazit rozšíře	ené možno	osti, zaškrtr	něte	
€Sp	ustit		* • • • •					
Spu	istit prenosno	u verzi (nevy	/zaduje inst	alacı)				
<u>R</u> o	zšířené nastav	vení						
					Sr	ustit	Sto	rno
					말	usut	310	ino

Jakmile se aplikace spustí, klikněte na tlačítko 🗏

a nechte program pracovat.

Zobrazí se tabulka připojených zařízení v síti. Ve sloupci "MAC adresa" nalezněte MAC Vašeho zařízení. Vpravo od MAC je vypsán výrobce a korespondující IP adresa adaptéru (nutná pro přístup ke konfiguraci).

Stále si nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 530 33 55 33 nebo na e-mailové adrese pomoc@fayn.cz vždy v pracovní dny od 8:30 do 16:30 hodin. Více na www.fayn.cz

ouk	Advanced bor <u>Z</u> oł	d IP Scanner brazení <u>N</u> astavení	N <u>á</u> pověda			- 0	×
	Skeno	vat	Ç 🔁 🗄				
92.	168.1.1-2	254		Příklad: 192.168.0.1-100, 192.16	8.0.200 Vyhledat		5
Výsl	ledky	Oblibené					
>	Stav P Stav	Název 1911-160 († 160 Borevný Brether	iP 94 105 50 102 163 1.34	Výrobce YEALINK(XIAMEN) NETWORK Brother industries, LTD.	MAC adresa 80:5+C0:+RCR:12/ 3%(ひた)におわいり、11	Poz	^
>[.	192.168.1.60	192.168.1.60 192.101.1.09	YEALINK(XIAMEN) NETWORK Intel Corporate	00:01:A8:09:41:95 74£:508843-17:48		
		kristina	192.103.1.07	Wistron Infocomm (Zhongsha	01011101207295		

Spusťte libovolný webový prohlížeč (Microsoft Edge, Mozila Firefox, Google Chrome, Opera, atd.) a zadejte do adresního řádku URL zjištěnou IP adresu.



Otevře se Vám obrazovka požadující přihlašovací údaje. Vyplňte dle obrázku níže (User Name = admin, Password = password) a poté stiskněte tlačítko

Poté se zobrazí informace o VoIP bráně.

Krok 3: Nastavení údajů Vašeho účtu



Na úvodní stránce konfigurace stiskněte ikonu Gateway v pravém horním rohu. Poté vyberte port, který chcete nastavit stiskem na tlačítko 🖉 vedle.

* Yeast	ar							Status	System	Gateway	Logout
Port Settings	FXS P	Port									
EXS Port											
Gateway Settings		Reset t	ne Sele	ected Port							
Basic Preferences			Port	Name	Call Waiting	DND	Always Forward	No An	swer Forward	Busy Forward	1
Feature Codes			1	-	no	no	no		yes	yes	Ľ
Speed Dial	_		2	877	no	no	no		yes	yes	R

Zadejte přihlašovací údaje podle obrázku dole. Zadávejte Vaše telefonní číslo bez předvolby 420.

Basic	Advanced	FXS Settings	Dial Plan			
		Register	Mode ⁽¹⁾ : Port	Register	~	
		Caller ID	Name 🛈 : Vaše	telefonní čís	slo	
		Caller ID N	umber 🛈 : Vaše	telefonní čís	slo	
		User	Name 🛈 : Vaše	telefonní čís	slo	
		Authentication	Name : Vaše	telefonní čís	slo	
		Pas	sword 🛈 : Vaše	SIP heslo		
		Fror	n User i :			
		DID N	umber 🛈 : Vaše	telefonní čís	slo	
			Transport: UDP	~		
		Hos	stname/IP: sip.fa	yn.cz		:5060
			Domain: sip.fa	yn.cz		
	Auth	enticating Incomi	ng Call🛈 : No	v	•	
			Realm 🛈 :			
			🗌 Enabl	e Outbound	Proxy Serve	er
		Failover Hos	stname/IP:			5060

Potvrzení nastavení provedete stisknutím tlačítka

Stále si nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 530 33 55 33 nebo na e-mailové adrese pomoc@fayn.cz vždy v pracovní dny od 8:30 do 16:30 hodin. Více na www.fayn.cz

Save

Potřebné údaje naleznete v samoobsluze na webové stránce <u>fayn.cz/samoobsluha</u>.

Po přihlášení do samoobsluhy stiskněte ikonu
na ukázanou ikonu telefonu. Nakonec klikněte na potřebné SIP heslo.
Telefonní číslo zadávejte BEZ předvolby 420.
Po stisknutí je potřeba potvrdit uložené nastavení stisknutím tlačítka

Apply Changes nacházející se vpravo nahoře.



Linka by měla být registrována. Poté je potřeba nastavit dodatečné parametry.

Krok 4: Nastavení RTP portů a audio kodeků

Stále v nastavení Vašeho účtu (opět klikněte na 🜌 vedle linky) přejděte na záložku Advanced Zde nalezněte sekci Codec a nastavte dle obrázku níže. Codec -First Codec: a-law Second Codec: u-law ~ × Third Codec: G729A/B Fourth Codec: None ~ × Fifth Codec: None ~ Apply Changes Save Po zadání a stisknutí je potřeba opět stisknout nahoře vpravo. SIP Settings (vlevo). Zde nastavte hodnoty portu RTP dle Po nastavení klikněte na sekci obrázku níže. RTP Port Start: 10000 RTP Port End: 20000 Apply Changes Save je potřeba opět stisknout Po zadání a stisknutí nahoře vpravo.

Zařízení by mělo být připravené k použití.